# 8ビットミュージックパワー

## 8BIT MUSIC POWER

〈CBC-8M〉

# 取扱説明書

株式会社コロンバスサークル

※この製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

## カセットの抜き差しについての注意

本製品は当時のFC用カセットを再現した商品ですが、オリジナルのFC用カセットと同様の物ではありません。無理に力を入れて抜き挿しを行うと、カセットが破損する恐れがあります。カセットを抜き挿しする際には下図の方法でゆっくりと行ってください。

※カセットの無理な抜き挿しにより生じた本製品やゲーム機の破損について、弊社では一切その責任、保証は負いかねます。あらかじめご了承ください。

### カセットを挿す

カセットの両端を持ち、ゆっくりと垂直に挿し込んでください。



### カセットを抜く

イジェクト機能がついていないゲーム機は、カセットを左右にずらしながらゆっくりと抜いてください。